

# PL20,PL40,PL60 Reference Manual

PL系列能源系统控制器参考手册(翻译稿)



# <u>目录CONTENTS</u>

	页次
简介 INTRODUCTION	
附加的安装说明 ADDITIONAL INSTALLATION NOTES	
产品特征 FEATURES	
追溯系统运行数据RETRIEVING PERFORMANCE DATA	
A、数据菜单—DATA MENU	
B、历史数据显示 - HIST	4
C、充电状态(SOC)	
基本功能的调整 ADJUSTING BASIC FEATURES	
A、蓄电池低电压切断LOW BATTERY DISCONNECT	
B、控制发电机比如柴油发电机 GENERATOR CONTROL	
C、发电机周期性自动运行—GENERATOR EXERCISE	
D、旁路控制—SHUNT CONTROL	
调整控制设置 ADJUSTING REGULATION SETTINGS	
A、蓄电池充电循环 THE REGULATION CYCLE	
强充阶段 BOOST	
吸收充电 ABSORPTION	7
浮充电 FLOAT	
均衡充电(可选)EQUALISE (OPTIONAL)	
回到强充电阶段 RETURNING TO BOOST STATE	
B、调整控制设置 ADJUSTING REGULATION SETTINGS	
程序描述 PROGRAM DESCRIPTION	
C、设定程序 4 SETTING FOR PROGRAM4	
D、REG 菜单自定制的充电设置 CUSTOMISING REGULATION SETTINGS	
E、温度补偿 TEMPERATURE COMPENSATION (TCMP)	
F、设置锁定 SETTINGS LOCKOUT	
G、程序 0-3(PROG0-3)的设定 SETTINGS USED IN PROGRAMS0~3	
H、限流 CURRENT LIMIT	
H、热保护 THERMAL PROTECTION	
调整配置设置 ADJUSTING CONFIGURATION SETTINGS	
A、LSET 和 GSET	
B、BEST 蓄电池负极电压输入 CONFIGURING BATTERY NEGATIVE (B-) INPUT	
C、BAT2: 第二组蓄电池控制 SECOND BATTERY CONTROL	
D、PWM: 脉宽调制	
F、BCAP: 有效蓄电池容量	
G、ALRM: 报警电压	
H、RSET: 重置系统	
事件控制器 THE EVENT CONTROLLER	
A、如何使用事件控制器 USING THE EVENT CONTROLLER	
实例	
附件 ACCESSORIES	
A、遥控 PLM REMOTE CONTROL PLMB、外接分流适配器 PLS2 EXTERNAL SHUNT ADAPTOR PLS	
C、扩展板 PLX EXPANSION BOARD PLX	
D、计算机/调制解调器接口 PLI COMPUTER/MODEM INTERFACE PLI 控制器规格参数 SPECIFICATIONS	
控制器规格多数 SPECIFICATIONSPL 控制器硬件的框图 BLOCK DIAGRAM OF PL HARDWAR	
PL 控制器硬件的框图 BLOCK DIAGRAM OF PL HARDWAR	
烈 <u> </u>	20 20

# 简介 INTRODUCTION

参阅本手册前请先阅读《用户指南》

在大多数情形下,《用户指南》已提供了足够的安装信息,用户不必再阅读本《参考手册》 与 《用户指南》相比,本手册包含了更多的技术知识。

然而,有时候一些已经对系统充分了解的用户,希望自己定制单独的设置,或调整 PL 控制器的一些先进的功能,本手册描述了如何进行调整。


如果有任何疑问,建议不要改变本手册描述的设置。任何错误的设置会降低控制器的效率,损害蓄电池。

# 附加的安装说明 ADDITIONAL INSTALLATION NOTES

请确保按照《用户指南》中的要求安装。PL可用在48 伏以下的系统中,因此可以安全地在设定系统电压前,就接通电源。

请务必保持控制器垂直安装,保证散热片周围的空气流通充分。在炎热的环境下,不要把控制器封闭起来,以免影响空气流动。不要将控制器安装在阳光直射到的地方,因为如果这样散热片的温度有可能达到摄氏**70**度以上。

PL 规定可在最高 50 摄氏度的环境下工作。但如果液晶显示屏达到 60 度,它会变黑,无法辨认。但当冷却下来后,它会恢复正常。



请将电线用螺丝牢固的固定在这些终端上

# 产品特征 FEATURES

PL 系列控制器用途非常的广泛,它赋予用户非常大的灵活性,来调整控制器的设置,监控系统的运行。 为了满足非技术和技术两种用户的需要,PL 控制器预设了四种程序,不需用户了解系统运行的细节即可 使用。同时,为那些已经充分了解系统及控制的用户,准备了另外一种程序,可视需要,自行调整设置。

程序一旦选定之后,PL可以禁止以后的进一步调整,这主要是为了防止未经授权的改变设置。

尽管 PL 原本是为控制从太阳能电池板向蓄电池充电而设计的,但它也可以用来控制其他能源方式如风能,小水利和燃料电池发电机等。

PL 可以支持多种控制方式。包括与能量源串联调节和旁路调节方式,调节方式可以是慢速开关和固定频率的脉宽调制—PWM。

PL可以外接温度探头,并配有一个测量蓄电池电压的输入端。PL配有可与配件相连的接口,用来连接包括分流适配器(PLS2—测量外部电流),和与电脑或调制解调器进行连接的RS232串口适配器(PLI--协议转换接口)。


PL 控制器的配件 PLI, 提供可以与电脑或调制解调器来进行连接的 RS232 串口,可以用来远程监控和调整控制器。用户的设置可储存在电脑中,然后上传给 PL。PL 中的数据可下载到电脑中并方便地显示出来。

PL提供蓄电池低电压切断负载功能,还可以用来控制第二个蓄电池组充电、控制一个备用发电机。事件控制功能,可以控制路灯、水泵、使用剩余能量,和其他定时功能。外接一个温度传感器,可根据蓄电池的温度来准确调整充电电压。

PL 通过分流适配器(PLS)可以与外部的分流器工作,通过外接的开关模块或继电器来控制更大的系统。

# 追溯系统运行数据---RETRIEVING PERFORMANCE DATA

数据可以在 DATA 菜单下获得。 图 1 表示了 DATA 菜单的结构。



### A、数据菜单—DATA MENU

长按黄色设置按钮,在 DATA 这个菜单,依次显示出当天的数据。这个菜单中的数据的含义如下:

VMAX 自午夜以来蓄电池的最大电压值

VMIN 自午夜以来蓄电池的最小电压值

FTIM 蓄电池进入浮充电状态的时间

SOC 基于安时数的充电状态估算值,相当于一个粗略的'油量表'

TEMP 外接温度传感器时的温度值

SOLV 太阳能电池板(开路)电压。当 PL 显示此数值时,对蓄电池的充电暂停。

HIST 历史数据的进入点

在午夜时分,VMAX, VMIN, FTIM, SOC, IN 和 OUT 等数据都被储存在历史数据中,并被重置。 VMAX 和 VMIN 的显示相对于蓄电池电压的变化反映很慢,这样可忽略一些短时间的电压波动。(注意: 在重新启动或刚刚启动后,可能需要 **40** 分钟时间才能显示正确的数值)。

#### B、历史数据显示 - HIST

每天 VMAX, VMIN, FTIM, SOC, IN 和 OUT 等 6 个数据被记录下来。这些记录可以保留 30 天。当屏幕显示出 DAY 时,可查出每一天的数据记录。DAY1 表示昨天,DAY2 表示前天,依次类推。如何在历史数据菜单中查阅,请参照图 1。请注意当屏幕显示 EXIT 时,短按可回到那一天的记录开始处。

### C、充电状态(SOC)

SOC 可以作为蓄电池容量的评估,其用百分比的形式表示。

评估以安时数为单位,对蓄电池容量进行计算。其算法保证,在充电与放电时对能量储存和释放进行动态计算。SOC的显示含义,蓄电池的容量以百分比方式表示。注意:蓄电池的容量必须由安装人员在BCAP

中设置, SOC 才有意义。

在长期使用以后,对蓄电池容量的计算会偏离实际蓄电池的充电状态。为修正算法,PL提供了两种修正方法:

- 1) 当充电状态由吸收变为浮充时,如果占空比少于25%的时候,SOC重设为100%;
- 2) SOC 有可能显示超过 100%, 然而一旦 1Ah 的放电被记录, SOC 将重新设回 100%。

注意:有以下四种因素存在的情况下需要谨慎,SOC的显示数据可能是错误的。

- PL 没有自动的检测出整个系统。如果需要 SOC 显示系统所有数据,PL 必须测量所有的充电(Ah 进)和放电(Ah 出)过程。如果蓄电池工作在 PL 监控以外能够充电或者放电,那么 SOC 的显示没有意义。
- 充电效率的变化意味着 SOC 显示的趋向有些乐观。
- 蓄电池的有效容量随着使用时间的增加而减少。BCAP 设定应该适当减少,适应系统。
- 自我放电和温度变化也可以引起一些错误。

# 基本功能的调整 ADJUSTING BASIC FEATURES

### A、蓄电池低电压切断---LOW BATTERY DISCONNECT


为保护蓄电池因为过度放电而损坏,PL设计了一个内部功能,当蓄电池电压过低的时候切断负载(由蓄电池供电的设备)。这个功能在有些用户手册中叫做"负载控制"。

一旦发生切断,那么负载将不再联接,直到蓄电池充电到,电压能够维持负载工作。

这个特性是可以选择的,而且可以被禁用。使用者可以将负载直接联接到蓄电池上,或者通过设置参数来保证切断功能永远关闭(比如设置 LDEL 为 0,或者 L ON〈 L OFF〉。

当屏幕下方的 LOAD 字符出现时,表示蓄电池低电压切断功能要切断负载。(注意:由于其他的设置可以优先于蓄电池低电压切断功能,所以 LOAD 指示器并不是一定意味着电源实际上与负载已经切断。)

蓄电池低电压切断功能还可以手动触发。(请看图2)




低蓄电池容量切断功能可以被设定,是使用LOAD-(负载)端或者G端(通用目的的输出端)输出信号来切断负载。这个开关动作还可以被颠倒设置。例如,当保护功能要切断负载,可以提供一个接通的信号。这个信号可以用于低电压报警或者驱动一个继电器来关断其他负载。

警告:一定不要将逆变器或其他蓄电池接到 LOAD-端。此终端可承载的最大电流为 20A/PL20 (PL40 为 7A, 30A 为 PL60)。大多数的逆变器可以引起超过 PL 可承受的电流,而且其有自己的低电压切断电路。

### B、控制发电机---比如柴油发电机 GENERATOR CONTROL

PL有一套完整的发电机控制方式。其工作方式类似于蓄电池低容量切断功能,使用一个内部设置。PL的设计是,给定一个启动或者停止信号,此信号作用于通过电子信号触发的发电机。 PL不能够操作一台实际的发电机的启动顺序—这个过程需要发电机自己来完成。

请看图 3—发电机控制菜单(只用于 4 号程序)



注意:不要搞混 GSET, "G"端设置菜单有相同的名称。更正: GDEL 表示开/关前的延时

在 GSET 菜单屏幕显示下,长按,将手动改变发电机的输出状态。在屏幕下方的 GEN 指示器亮表示 PL 发电机功能要控制发电机运行。

发电机可以在四种不同的方式下操作。发电机工作方式在 GMOD 菜单下选择,可以是 0-6。

- 0、 当蓄电池电压降到 G ON,在 GDEL 设定时间内发电机启动。当蓄电压上升到 GOFF,在 经过 GDEL 时间后发电机关闭。
- 1、 当蓄电池容量(SOC%)下降到 G ON%(以蓄电池容量为基数)。当蓄电池电压上升到 GOFF,在经过 GDEL 时间后发电机关闭。。
- 2、 当 SOC%降到 G ON%时启动,当 SOC%上升到 GOFF%时关闭。(GOFF%可以大大的超过 100%,允许过度充电。)
- 3、 人工启动。启动以后(在 GSET 显示下),发电机在 GRUN 设定的时间内工作。
- 4-6、 取消发电机运行静音限制

在模式 0, 1, 2, 发电机不允许在上午 9 点到晚上 9 点之间工作,强制一段静音。模式 4~6 与 0~2 功能基本一样,只是取消静音限制。

#### C、发电机周期性自动运行—GENERATOR EXERCISE

为保护发电机防止锁死,周期性的运行是有好处的。PL提供了一个发电机自动运行功能,在 GEXD 中设置自动运行的相隔天数。自从上次自动运行到目前的天数在 GDAY 中显示。发电机会自动的运行 GRUN 中设置的小时数。在运行过程中,运行了的小时数会在 GTIM 中显示。GDAY 和 GTIM 数据都可以调整。

在模式3中没有发电机自动运行。

#### D、旁路控制—SHUNT CONTROL

注释: SHUNT CONTROL 有时被翻译为分路控制。

旁路控制适用于需要驱动恒定负载的,风力发电机或者小水电系统。在一个混合的系统中,太阳能的成分能够被 SOL 输入控制,其他成分被分流器控制。

PL 控制发电装置,支持串联控制,旁路控制或者两者兼而有之。串联控制通过 SOL 输入或者扩展板来实现。旁路控制通过 LOAD-、"G"端或者扩展板来实现。这可以通过 LSET 和 GSET 来设置。

旁路控制也可以扩展太阳能板。一个太阳能阵列可以接到 SOL-,同时另一个太阳能阵列可以直接联接到蓄电池,其被 LOAD-负载端调节。要使用旁路控制需要一个固定的可用的负载,供控制器转换电流。此负载承载能力必须大于所需调节的充电电流。


# 调整控制设置 ADJUSTING REGULATION SETTINGS

# A、蓄电池充电循环 THE REGULATION CYCLE

PL 优秀的控制系统设计,保证蓄电池充满电,而不过度充电。

为了实现这个目的,PL有三个主要阶段组成的充电进程控制,分别是强充阶段、吸收阶段、浮充阶段。PL也偶尔使用一个第四阶段—均衡充电阶段(请参见图 4)。

# 电池充电循环



#### 强充阶段 BOOST

在强充阶段,所有的充电电流被用来为蓄电池充电。充电的同时,蓄电池电压会上升。当蓄电池电压达到强充的最大电压 BMAX,而且能够保持 3 分钟,那么控制器将自动进入下一个阶段---吸收充电阶段。(如果需要调整 BMAX 设置参数,请参考程序 4 设置)

# 吸收充电 ABSORPTION

在吸收充电阶段,PL 试图在蓄电池充电的最后阶段保持蓄电池电压稳定。这是为了避免蓄电池在高电压的情况下,过度的产生气体。在 ATIM--即吸收充电阶段时间内,PL 保持蓄电池电压在 ABSV 这个点(吸收电压)。如果有一段阴天的天气出现,充电电流不足以维持蓄电池电压达到 ABSV 的设定值,那么吸收状态的记时器会停止工作,当电压恢复 ABSV 的设定时,记时器再次启动。当吸收阶段结束,PL 调节进入浮充阶段。

# 浮充电 FLOAT

在浮充状态,蓄电池已经充满。此时充电电流被利用,来保持蓄电池电压维持在充满状态。此时的蓄电池电压 FLTV,应该低于析气电压(蓄电池产生气体的电压)以避免过多的电解液浪费。如果蓄电池电压下降,PL 允许给蓄电池充电直到电压恢复到 FLTV。

# 均衡充电(可选)EQUALISE (OPTIONAL)

许多的蓄电池生产厂家推荐蓄电池组需要偶尔的进行过充。这种设计是为了均衡蓄电池中所有的单元,带动它们满充,并且激活液体电池中的电解质以减少分层现象。这是均衡充电的原理。

PL 支持一个自动、可编程的均衡充电。PL 允许蓄电池电压在设定的,均衡充电持续时间 ETIM 内一直运行在均衡电压 EMAX 点。这种均衡充电每次间隔的天数在 EFRQ 中设置。(典型设置为 30—60 天)。均衡充电将在设定的当天上午 9 点开始。如果 ETIM 设定为 0,那么均衡充电将不会发生。

长时间使蓄电池处在均衡充电阶段是不恰当的,为保护控制器不陷于均衡充电太久,在其发生4天以后PL将终止均衡状态。

#### 回到强充电阶段 RETURNING TO BOOST STATE

为了使充电过程能够循环起来, PL 必须回到强充状态。有三种方式可以作到。

#### a.低蓄电池电压

如果蓄电池电压下降到低于强充电启动电压 BRTN 长达 10 分钟以上,PL 会自动回复强充电状态。延时的目的,可以避免由大型瞬间负载引起的不必要误动作。

b.可编程的强充电循环(可选)

每隔一定设定的天数(BFRQ),PL可以自动的做一次强充电循环,此循环与蓄电池电压无关。

c.手动启动强充

使用者可以人工设定,使 PL 进入强充电(或者其他任何充电阶段)。

图 5—手动调整控制




图 5

在BATV菜单下,长按可以直接使PL进入下一个阶段。显示各种当前的充电阶段(BOST=强充电;EQUL=均衡充电;ABSB=吸收充电;FLOT=浮充。)。在任一种状态显示下长按,则进入下一个充电阶段。或者短按,那么不改变当前状态而返回BATV显示。

注意:如果ETIM是0,那么均衡充电阶段将不能被设置:如果ATIM是0,那么吸收充电阶段将被忽略。

在 BOST 和 FLOT 菜单下,蓄电池电压会被同时显示。在 EQUL 和 ABSB 显示下,均衡和吸收阶段持续时间将被显示。当时间累积到设定的时间(ETIM 或者 ATIM)的时候,PL 会进入下一个阶段。

#### B、调整控制设置 ADJUSTING REGULATION SETTINGS

PL 预先设计了几个程序,可以满足大多数的用户的需要。为适应非标准安装的需要,程序 4 允许用户个别地调整所有设置---客户定制。

如果发现有不能够改变的设置,那有可能是因为锁定(lockout)设置被激活。这种设计的目的是防止无意识的改动。

#### 程序描述 PROGRAM DESCRIPTION

- 0 用于液体电解铅酸电池。当蓄电池电压过低的时候,LOAD-端被关断。
- 1 用于封闭胶体电池。当蓄电池电压过低的时候,LOAD-端被关断。
- 2 用于液体电解铅酸电池。当夜晚时,LOAD-端被打开,可以用于控制路灯。
- 3 用于胶体电池。当夜晚时,LOAD-端被打开,可以用于控制路灯。
- 4 用户自定义的设置,可以调整所有设定。
- 0-3号程序的安装说明在用户指南里。

# C、设定程序 4 SETTING FOR PROGRAM4

如果程序4被选中,那么所有的设定菜单将被显示。 在设置TIME, VOLT和PROG之后,可以进一步进入下级三个子菜单,如下见图6:

REG 允许用户自定义 PL 的充电设定(参见以下详细说明)。

MODE 允许用户调整其他的可选设定。


**EVNT** 事件控制设定。

# D、REG 菜单--自定制的充电设置 CUSTOMISING REGULATION SETTINGS

调整充电设置。长按显示"SET",短按到"REG"。具体关系请看图 6。

注意:以下设置是在 12V 的标准电压下被描述的。在其他的电压下,可以按比例增加。(比如在 24V 系统下,所有指标可以乘以 2。)

# 图 6—充电设置(只适用于程序 4)



# SET/REG 子菜单的摘要:

名称	描述	调节范围
BMAX	强充阶段最大电压	13.5-16.5V
EMAX	均衡阶段电压	14.0-17.0V
ETIM	均衡充电持续时间	0-2.0hours
EFRQ	均衡充电循环相隔的天数	20-150
ABSV	吸收阶段电压	13.5-15.5V
ATIM	吸收充电持续时间	0-4.0hours
FLTV	浮充阶段电压	13.5-15.0V
HYST	非 PWM 模式下的滯后	0.1-1.0V
BRTN	返回强充阶段的电压	11.0-13.0V
CHRG	充电电流限制	1-20(40, 60)A
BFRQ	强充电循环相隔的天数	1-20
TCMP	选择温度补偿的模式	0-8


注意:为了保证充电状态(SOC)的数据准确,必须设置蓄电池容量 BCAP。在程序 4 中,BCAP 设置在 MODE 菜单中。

# E、温度补偿 TEMPERATURE COMPENSATION (TCMP)

温度传感器可以使 PL 根据蓄电池的温度,调整充电电压,来补偿由于蓄电池温度改变引起的变化。 TCMP 的设定用来选择一个温度描述模式,来决定如何实现补偿。

如果温度补偿模式被选择,PL可以自动地检测到一个温度传感器的存在。通常如果PL经常工作的环境温度接近0°C,最好选择非自动感温模式----NON AUTO SENSE PROFILE。

下方图表显示了每种 TCMP 设置对应的温度补偿曲线。关于正确的温度补偿方式,请联系您的蓄电池生产商。



温度传感器应该联接在盖子下面左上方的绿色接线模块,T+和T-端。如果不影响精确度的情况下,传感器联线通常可以延伸。

TCMP 温度补偿模式选择表:

血及自召及人之行心。	
选择	功能
0	-5mV/°C 线自动感应,通用目的的推荐
1	平滑曲线自动感应
2	剧烈变化曲线自动感应
3	限制范围曲线自动感应
4	-5mV/°C 线不自动感应
5	平滑曲线不自动感应
6	剧烈变化曲线不自动感应
7	限制范围曲线不自动感应
8	没有温度传感器

# F、设置锁定 SETTINGS LOCKOUT

在一些情况下,需要限制使用者调整设置,以避免无意识的改动。这可以在 DATA 菜单下的 TEMP 显示下做到。如果安装了外部温度传感器,TEMP 显示温度值:如果没有安装,则显示"0.0"。

如果需要设置锁定,在TEMP显示下长按, "A"指示符将不会出现。(A---表示ADJUST)。注意"A"显示在其他情况下表示电流值(安培)。

如果允许使用者进行设置控制器,可以重复以上操作。如果成功,在TEMP显示下,"A"指示符会出现。

# G、程序 0-3(PROG0-3)的设定 SETTINGS USED IN PROGRAMS0~3

大部分使用者选择固定预制程序。当程序 0-3 被选择,PL 参数如下。 以下设置是运行在蓄电池电压 12V 的情况下。其他电压,按比例提升设置 (例如:在 24V 系统下,将每种电压值乘以 2)。

	程序类别				
参数					
	0	1	2	3	单位
BMAX	15.0	14.2	15.0	14.2	V
EMAX	16.0	14.0	16.0	14.0	V
ETIME	1.0	0	1.0	0	Hr
LSET	1	1	4	4	
GSET	2	2	9	9	
BSET	0	0	2	2	

注意:以下参数适用于所有预制程序(0-3):

#### CHRG 菜单:

/IC   ·				
GMO	D	0	G ON	11.5V
GOF	F	13.8V	GDEL	10Min
GEXI	) 3	0Days	GRUN	1.0Hr

#### LOAD 菜单:

_				
	LOFF	11.3V	L ON	12.8V
	LDEL	10Min		

# SET/REG 菜单:

<u> </u>			
EFRQ	45Days	ABSV	14.0V
ATIM	2.0Hr	FLTV	13.8V
HYST	0.4V	BRTN	12.3V
CHRG(PL20)	20A	CHRG(PL40, PL60)	40A/60A
BFRQ	15Days	TCMP	0

### SET/MODE 菜单:

•	LIMODL 水平.			
	BAT2	14.0V	PWM	1
	ALRM	11.4V		

# SET/EVNT 菜单:

_	/— · / — · · · · / \			
	STRT	12	TIME	0Hr
	STOP	12	TIME	25.5Hr
	EMOD	2	TMOD	0

# H、限流 CURRENT LIMIT

PL 内置充电电流限制功能。如果充电电流超过 CHRG 的设定, PL 将减少占空比以限制平均充电电流。

这种措施可以避免 PL 本身由于过高的充电电流而引起的过热现象。也可以保护小型蓄电池,限制最大充电电流。限制最大充电电流的措施,同样可以被用于那种在冬季没有问题,而在夏季供电能量过大的系统。

限流控制对于用于新安装的太阳能系统也是有用的。比如: 18A的充电电流太阳能电池板在首次安装时通常可以达到 22A。那么限流功能可以避免最初的高电流。

# I、热保护 THERMAL PROTECTION

如果内部温度传感器检测温度过高,那么 PL 将减少充电电流避免超温。

# 调整配置设置 ADJUSTING CONFIGURATION SETTINGS

MODE 子菜单包含 PL 的配置设置。

# SET/MODE 子菜单摘要:

名称	描述	设置范围
LSET	选择如何使用 LOAD-,负载输出如何被定义	0-11
GSET	选择如何使用 G 端, G 端输出如何被定义	0-11
BSET	选择如何使用 B-输入	0-2
BAT2	给第二组蓄电池开始充电的电压	13.0-16.0V
PWM	选择那个输出端使用 PWM	0-3
BCAP	蓄电池组的实际容量	20-20,000Ah
ALRM	报警电压	10.0-18.0V
RSET	将今天的运行数据重置为0	

#### A、LSET和GSET

PL 有两个输出终端(LOAD-负载端和"G"端),而且每个终端都可以实现 6 种逻辑功能。LSET 和GSET 的设置,目的是定义每个输出终端实现那种逻辑功能控制。

PL的6种内部功能如下:

- 1、激活蓄电池低容量保护功能,此时PL显示屏底部的"LOAD"指示符出现。
- 2、 激活备用发电机,然后点亮PL显示屏底部的"GEN"指示符。
- 3、 决定何时给第二组蓄电池充电。
- 4、 决定何时发出蓄电池低电压报警。
- 5、 有关如何进行旁路控制。
- 6、 由事件控制器控制决定何时预设置事件应该发生。

一旦 PL 的可选扩展板被联接,那么所有的六种功能都可以使用。然而在大多数情况下,只需要一种或两种功能。LSET 和 GSET 设置,允许你选择用什么功能控制,以及如何在 PL 的输出终端实现。

LSET 设置允许您选择什么功能控制 LOAD-输出端,以及在激活该功能时,是否打开或关闭此终端。 GSET 设置允许设定通用目的终端("G"—在外壳下面)实现何种功能,以及在激活该功能的同时是否 打开或关闭此终端。(注意:还有其他的屏幕显示被称作 LSET 和 GSET,那是有关如何控制发电机。)

LSET 和 GSET 共同使用以下表格-----LOAD-或 G-输出端,工作在标注的设置:

### Set/MODE/LSET和GSET选择摘要:

#	功能	终端行为
0	低蓄电池电压切断	当切断蓄电池联接时,打开
1	低蓄电池电压切断	当切断蓄电池联接时,关闭
2	发电机控制	当需要运行发电机时,打开
3	发电机控制	当需要运行发电机时,关闭
4	事件控制	当事件运行时,打开
5	事件控制	当事件运行时,关闭
6	第二组蓄电池充电控制	当第二组蓄电池充电时,打开
7	第二组蓄电池充电控制	当第二组蓄电池充电时,关闭
8	报警输出	当蓄电池电压低于报警设置时关闭
9	报警输出	当电池电压小于报警设置时打开
10	旁路控制	当需要切断旁路负载时关闭
11	旁路控制(此功能不适合 PWM=2 或 3)	当需要切断旁路负载时打开

#### B、BEST 蓄电池负极电压输入 CONFIGURING BATTERY NEGATIVE (B-) INPUT

输入端 B- (在外壳下面,绿色端子模块)可以用做一个蓄电池负极电压输入。B-用以联接到蓄电池负极,

以读出蓄电池的真正负极电压。如果在 PL 的 BAT-终端和蓄电池负极之间的联接线(比如因保险丝)上有严重的电压下降,B-的电压值将是非常重要的。(如果在蓄电池正极有严重的电压下降,那么将 PL 的 BAT+终端联接到蓄电池正极。折中的安全设计是,可以在它们中间联接一个独立的小保险丝。)

B-除了以上用途,还可以用作测量第二组正在充电的蓄电池电压,或者为事件控制器(VEXT)提供一个电压输入。

### SET/MODE/BEST 选择摘要:


选择	功能
0	B-输入,检测蓄电池负级电压
1	第二组电池电压感应
2	外部输入 VEXT,用于事件控制

注意:如果 BSET 被设置为 0 而且 B-没有使用,PL 可以自动检测并忽略 B-输入。

#### C、BAT2: 第二组蓄电池控制 SECOND BATTERY CONTROL

通常在下午,太阳能板吸收的能量仍然可以利用,但是由于蓄电池已经充满,而使这些能量浪费了。那么就可以为第二组蓄电池或者后备蓄电池组充电。PL为第二组蓄电池充电,内置了一个独立的控制器。它只允许在PL进入浮充状态,而且第二组蓄电池电压降至BAT2的设置的电压以下时,才给第二组蓄电池充电。

这种方案的设计要求将两组蓄电池的正极联接在一起。如果 BSET 设置为 1, PL 就可以从 B-的输入中读出第二组蓄电池的电压值。另外也可以通过扩展板上 VEXT 输入读取。为了切换太阳能板负极输出从 PL 控制器 SOL-端,连接到第二组蓄电池负极,系统需要一个继电器。这个继电器可以被 LOAD-或者 "G"端,或者可选的扩展板上的继电器控制。如果可行,可只切换部分太阳能板来给第二组蓄电池充电也可以。见下图。



第二组蓄电池控制,并不适于在负极接地的系统中,比如交通工具。

#### D、PWM: 脉宽调制

当 PL 试图保持蓄电池电压稳定的时候,其利用脉宽调制方式调节电流。PL 可以在慢速或快速模式下来完成工作。在慢速模式下,脉冲变化时间必须不少于 0.25 秒。这种措施事实上是消除任何声音或无线电波的频率干扰。在快速模式下,PL 使用脉宽调制(PWM),其频率为 200Hz。这种情况下可能产生某些声音或无线电波的频率干扰。

PWM 开关的模式选择,在 PWM 菜单下进行。SOL-和 LOAD-终端("G"端不可以)都可以用于脉宽调制控制。

### SET/MODE/PWM:

选择	功能
0	没有 PWM 应用
1	PWM 只在 SOL-终端
2	PWM 只在 LOAD-终端
3	PWM 在两个终端都有

系统在非脉宽调制模式下,PL 允许重新开始充电时的蓄电池电压低于停止充电时的蓄电池电压。这种差距叫做滞后(HYST),此参数可以调整。滞后越大,开关速度越慢。

PL工作在 PWM 模式时的电磁干扰,实验后证明非常低。至少低于欧洲和澳大利亚国内 EMI 标准 15dB。在高电压系统中必须非常小心(特别是 48V),因为联接太阳能电池板的电线,因为互感可能引起铃声。尽量保持联接线尽可能越短越好。

如果在高电压系统,而且中有较长的连线,就需要有一些衰减电路和某些可能的外部瞬时钳位电路。在大电感电线联接中,瞬时现象有可能大到足以破坏 FET 开关。需要更多信息请于制造商联系。

请尽量使用脉宽调制 PWM 模式,除非有很好的理由不去使用它,因为它可以提供更平滑的控制。

注意:如果PL在不接继电器的情况下,使用LOAD-终端作为旁路调节,那么脉宽调制调节只能在LOAD-终端实现。

### F、BCAP: 有效蓄电池容量

BCAP 设置有效的蓄电池容量。在 BCAP 显示下,长按您改变此项输入。

BCAP 的范围是 20~20,000Ah。开始在 200Ah,每短按一次将增加 20Ah 直到达到 1000Ah。在此值以后将按 100Ah 递增而且显示发生变化,例如 1000 显示为 1.0,1100 显示为 1.1。当显示达到 20,000Ah(显示为 20.0),然后循环回 20Ah(显示为 20)

#### G、ALRM: 报警电压

在 ALARM 菜单,长按将设置报警电压。如果蓄电池电压降至报警电压以下,PL 会激活内部报警功能。如果 LSET/GSET 设置调整合适,这个功能可以用于触发外接声音报警信号(或者其他形式的报警)。请参阅 LSET 和 GSET 章节。

### H、RSET: 重置系统

在 RSET 显示下,长按,会重新启动芯片,就像重新启动一台电脑。

RSET可以将控制器当日的运行数据和时间归 0。

注意: 您需要重新设置 PL 的内部时钟, 但您的其它设置仍然保留。

# 事件控制器 THE EVENT CONTROLLER

当设定的条件出现的时候,事件控制器允许特定的事件发生。这项功能有许多应用。例如:

- 1、 在夜间打开一盏灯。
- 2、 如果在下午PL进入浮充状态,使用多余的能量驱动水泵。
- 3、 在夜间利用传感器操作定时灯光系统。
- 4、 如果超过一定温度,启动洒水装置一小时。

# A、如何使用事件控制器 USING THE EVENT CONTROLLER

第一步:

许多用户不需要事件控制器,所以在 0~3 号程序中此控制器自动被禁止。对那些希望使用事件控制器的用户,4号程序必须被选择。

第一步:

必须设置 PL 的哪个输出终端,将被事件控制器控制。这需要使用 LSET 设置(使用 LOAD-终端)或者 GSET 设置("G"普通目的端口)。要使用事件控制器,其中之一必须被设定为"4"或"5"。

#### 第三步:

必须设置用什么信号让 PL 触发事件。

切换到 EVNT 目录,如图 7。长按可以切换到 STRT 设置。

图 8—事件控制菜单(只适用于程序 4)




图 8

STRT 使用如下表格,决定用什么触发事件:

# SET/EVNT/STRT 选择摘要:

<b></b>		
STRT	事件触发条件	需要设置的参数
0	太阳能板电压(开路电压)大于设置	SOLV
1	太阳能板电压(开路电压)小于设置	SOLV
2	外部电压 VEXT 大于设置	VEXT
3	外部电压 VEXT 小于设置	VEXT
4	PB*打开而且时间大于设置	TIME
5	PB*关闭而且时间大于设置	TIME
6	Pbext*打开而且时间大于设置	TIME
7	Pbext*关闭而且时间大于设置	TIME
8	如果时间大于设置,每十分钟间隔重复启动	TIME
9	如果时间大于设置,每三十分钟间隔重复启动	TIME
10	如果时间大于设置,每一小时间隔重复启动	TIME
11	如果时间大于设置,每二小时钟间隔重复启动	TIME
12	时间大于设置	TIME
13	ExtD*被激活而且时间大于设置	TIME
14	重复启动频率(1-240min)	RATE
15	重复启动频率(0.1-25.5h)	RATE
1.3.3. <del>2.</del> (( )		

<sup>\*</sup>注意: "PB"指一个按钮开关。如果您希望使用这个选择,您必须在 B-和 BAT-端联接一个开关或接触器。 "Pbext"只有在扩展板联接以后才可用。它是扩展板上的按钮输入。"ExtD"也只有在扩展板联接以后才可用。它是扩展板上的数字输入。

设置完 STRT,短按将切换到您设定的触发条件。比如:如果您设置 STRT为"1",您就会看到 SOLV。一但太阳能板电压降到您设定的 SOLV 值以下,事件将会触发。

### 第四步:

使用 STOP 设置,什么信号使 PL 结束事件。

STOP 设置使用如下表格:

# SET/EVNT/STOP 选择摘要:

STRT	事件触发条件	需要设置的参数
0	太阳能板电压(开路电压)大于设置	SOLV
1	太阳能板电压(开路电压)小于设置	SOLV
2	外部电压 VEXT 大于设置	VEXT
3	外部电压 VEXT 小于设置	VEXT
4	PB*打开而且时间大于设置	TIME
5	PB*关闭而且时间大于设置	TIME
6	Pbext*打开而且时间大于设置	TIME
7	Pbext*关闭而且时间大于设置	TIME
8	如果时间大于设置,每十分钟间隔重复启动	TIME
9	如果时间大于设置,每三十分钟间隔重复启动	TIME
10	如果时间大于设置,每一小时间隔重复启动	TIME
11	如果时间大于设置,每二小时钟间隔重复启动	TIME
12	时间大于设置	TIME
13	ExtD*被激活而且时间大于设置	TIME
14	运行设置时间后停止(1-240min)	RUN
15	运行设置时间后停止(0.1-25.5h)	RUN

# \*注意:

"PB", "Pbext", "ExtD"意义与 STRT 表格中一致。设置完 STOP 的值,短按会显示与 STOP 相关的设置。

例如:您设置 STOP 为"12",就会看到 TIME。事件可以持续,您在 TIME 中的设置的时间。一个 STRT和 STOP的联合应用是在黄昏到晚上 11点,点亮一盏灯。

# 第五步:

短按进入 EMOD 设置,再次短按进入 TMOD 设置。这些设置可以调整更多的决定事件的条件。

在上面的例子里, EMOD 设置可以用来在 PL 进入浮充的状态时确保灯只点亮(EMOD=1)。

如果附加的条件不需要,EMOD 和 TMOD 可以设置为 0,系统会跳过它们而不执行任何操作(一直起作用)。

#### SET/EVNT/EMOD 选择摘要:

EMOD	EMOD 激活条件
0	一直激活(例如 EMOD 条件不相关)
1	PL 工作在在浮充状态
2	夜间
3	白天
4	ExtD 激活
5	PL 在浮充状态并在夜间
6	PL 在浮充状态并在白天
7	PL 在浮充状态并 ExtD 激活
8	夜间并 ExtD 激活
9	白天并 ExtD 激活
10	PL 在浮充状态,夜间,并 ExtD 激活
11	PL 在浮充状态,白天,并 ExtD 激活

# SET/EVNT/TMOD 选择摘要:

如果使用 TMOD 的 0-6 功能,那么蓄电池放电保护功能,将比事件控制器优先得到处理,您的蓄电池可以得到保护。如果使用 TMOD 的 8-14 功能,那么事件控制器将比蓄电池放电保护功能优先得到处理,您的蓄电池将不会得到保护。

TMOD	TMOD 触发条件	需要设置的参数	LBD
0	一直激活(TMOD 不相关)	None	Y
1	温度大于设置	TEMP	Y
2	温度小于设置	TEMP	Y
3	VEXT 大于设置	VEXT	Υ
4	VEXT 小于设置	VEXT	Υ
5	时间大于设置	TIME	Y
6	时间小于设置	TIME	Y
7	不使用		
8	一直激活(TMOD 不相关)	None	N
9	温度大于设置	TEMP	N
10	温度小于设置	TEMP	N
11	VEXT 大于设置	VEXT	N
12	VEXT 小于设置	VEXT	N
13	时间大于设置	TIME	N
14	时间小于设置	TIME	N

(注意:如果 BSET=2,VEXT 就是 B-输入电压。有偏移所以 80 在 VEXT 设置为 0V。由于存在 0.1V 的比例,所以+2V 表述为 100,或者-3V 表述为 50。)

设置完 TMOD 的值,短按将切换到和 TMOD 的值相关的设定,像 STRT 和 STOP。

### 第六步:

最后短按,显示每种条件的当前状态,以及是否事件当前正在运行。

如果事件未被触发,那么触发它的所有三个条件(STRT、EMOD 和 TMOD)必须被激活(数值为"1")。

当事件被激活的时候,如果 STOP 条件出现或者 TMOD 或 EMOD 条件被禁止(数值为"0"),那么事件将被终止。

如果显示"EON"那么事件被当前激活。如果显示"EOFF"那么事件被立即终止。但当所有设定的条件再次出现的时候,事件将再次激活。

以下数字的图表显示各条件的状态。

第一个阿拉伯数字显示代表 STRT 和 STOP 的状态。如果事件终止(EOFF),第一个阿拉伯数字显示 STRT 条件的状态。(0=禁止,1=激活)。如果事件正在进行(E ON),第一个阿拉伯数字显示 STOP 条件的状态。在上面的例子里,在白天这个数字将是"0"(STRT 条件激活),当黄昏太阳能板的电压低于预设值 SOLV 时此数字为"1"。如果电池满充,而且事件触发:显示为"E ON"同时第一个阿拉伯数字会快速返回"0",表示 STOP 条件被禁止。如果电池未满充,时间未触发,那么显示仍然为"EOFF",而且第一个阿拉伯数字仍然为"1",直到 PL 进入浮充状态(当事件将要触发的时候)或者到下午 11 点(当它将快速回 0 直到第二天傍晚)。

第二个阿拉伯数字显示 EMOD 条件的状态。在上面的例子里,当电池在浮充状态的时候,这个数字显示为"1";当电池在强充、均衡或吸收状态的时候,其显示为"0"。

第三个阿拉伯数字显示 TMOD 条件的状态。在上面的例子里,TMOD 不被用到,那么其显示永远为"1"。



# 实例

#### 1、 通宵点灯

STRT	TIME	STOP	TIME	EMOD	TMOD
12	0	12	25.0	2	0

前四个条件的作用使 STRT 和 STOP 条件不相关。STRT 条件将一直触发,STOP 条件将不会被触发:时间总是大于 0(午夜),而且当时间在 23.9(6 分钟到午夜)以后回到 0 时,也比 25.0 这个不存在时间小。

在实践中,EMOD条件决定事件是否触发。因为它设置为2,其在夜里被触发。如果一盏灯被连接到LOAD-终端而且LSET=4,那么灯就会通宵点亮。

(注意:如果可选的扩展板未被使用,那么很容易设置 STOP 为 13,当 EXTD 禁止的时候,它不会正确。设置 TIME 为 25.0 会很费时。)

#### 2、 按下按钮使灯在夜里亮 10 分钟

 <u> </u>								
STRT	TIME	STOP	RUN	EMOD	TMOD			
4	0	14	10.0	2	0			

如果按钮被连接并有输入,STRT条件会触发(时间要一直大于0)。由于STOP和RUN的设置这一动作会在10分钟后结束。EMOD=2确保事件只在夜间发生,在白天按钮将不起作用。

# **3**、 如果电池满充就向容器中放水直到放满(容器中开关关闭)

STRT	Set 1	STOP	Set 2	EMOD	TMOD	Set 3
12	0	5	0	1	0	-

STRT 条件始终为真,同时时间总大于 0。EMOD 不触发,直到 PL 进入浮充状态。当 PL 进入浮充, EMOD 触发,STRT 和 TMOD 始终为真的时候,抽水开始。当容器中的开关(在 PL 的 BAT-和 B-端连接) 关闭的时候 STOP 条件为真,表示容器已满。

### 4、 在下午6点到7点,容器中还有水并且温度超过25℃的时候打开洒水装置

 , ,,	1 - //// /		14/4//		4 . 4 12 (44 2 1 1 1 1	4 64
STRT	Set 1	STOP	Set 2	EMOD	TMOD	Set 3
12	18.0	12	19.0	4	1	25

当下午6点(18:00或18.0)的时候,STRT条件触发。下午7点以后,STOP条件触发。如果有扩展板的数字输入,EMOD条件触发。

# 5、 从上午 10 点每隔 100 分钟给花园浇灌 5 分钟直到黄昏

STRT	Set 1	STOP	Set 2	EMOD	TMOD	Set 3
14	100	14	5	3	5	10.0

# 附件 ACCESSORIES

有四种附件能够扩展 PL 控制器的用途。

所有的四种附件都可以联接在 PL 控制器外壳下面左边的接线板上。

#### A、遥控 PLM REMOTE CONTROL PLM

PL 可以通过遥控进行远程访问。所有功能实现和在实际的 PL 上操作一样。

### B、外接分流适配器 PLS2 EXTERNAL SHUNT ADAPTOR PLS

PL 允许连接两个外部电流测试单元(分流适配器 PLS2 与分流器 SHUNT 的组合),测量比控制器直接承受大的电流。分流适配器通过分流电阻测量电流,然后将电流信息转变为数字信息传回 PL。分流电阻的联接与 PL 是直流隔离的,所以分流电阻可以放在电路的任意部分。

系统可以检测不超过 250A 的电流。在 PLS2 上有一个跳线决定所读数据,是负载电流还是充电电流。

#### 

扩展板允许同时使用 PL 控制器的所有功能。其提供继电器开关外部装置和更多的信号输入。

### D、计算机/调制解调器接口 PLI COMPUTER/MODEM INTERFACE PLI


PLI上的 RS232 串口可以被用来与一台计算机通信或通过调制解调器进行远程访问。这是种快速的途径,可以向 PL 传输设置数据或摘录某些运行数据。所有数据是遥控访问获得的,而且所有设置都通过远程访问,控制器的参数可以调整。免费的 PLCOM 软件可以帮助客户实现这项功能,软件可在 WINDOW 系统下运行。PL 控制器的数据可以下栽到电子表格或其它应用软件里。

# 控制器规格参数 SPECIFICATIONS

(括弧内的数字是 PL20、PL40、PL60 的规格。)

系统标准电压	12, 24, 36, 48V
1 1 11 1 -1	
BAT+到 BAT-最大电压	100V
BAT+到 BAT-最大短时电压	120V
BAT+到 SOL-最大电压	100V
LOAD-到 BAT-最大电压	60V
"G"端子到 BAT-最大电压	60V
B-端子到 BAT-最大电压	+/-10V
最大连续充电电流(SOL-)	20 (40, 60) A
最大连续负载电流(LOAD-)	20 (7, 30) A
最大短期负载电流	25 (7, 30) A
最大 "G"端输出电流	120mA
温度传感器范围	-5—50°C
最大储存/操作温度	70°C
供电电流	9 (14)
仪表精确度	<+/-2% +/-1 ,数字显示

# PL 控制器硬件的框图 BLOCK DIAGRAM OF PL HARDWAR



# 热减载 THERMAL DERATING

在周围环境温度很高,或者显示屏变暗直至无法读取的时候,PL的额定电流必须下降。PL控制器承受的温度是有限的,这里有一些组合(充电电流和负载电流),这些组合可以达到同样 PL能承受的最高温度。

PL 周围空气温度(°C)	最大充电电流		最大负载	<b>裁电流</b>
	PL20	PL40	PL20	PL40
40	20A	40A	20A	7A
44	20	40	0	0
	18	37	10	5
	13		20	
48		35		0
50	18	32	0	0
	5		20	
	13		10	
55	13	28	0	0
	0		20	

# PL控制器的菜单结构

20

# PL Energy System Manager Menü Structure in Program 4 (⇒ long push)

	ysteili				Ū	Setup function	Setup -range	
BATV ⇒ BC	DST ⇒	EQUL	$\Rightarrow$ ABSB	$\Rightarrow$ FLOT		Change charging state	-	
<del>,</del>	LIT.	↓ 00FT	1	- ↓		0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
RG ⇒ CI	INT ⇒	GSET				Generator toggle on/off	-	/aca table
		0 or 1	1 or 5	2 or 6	3	Generator mode	0 6	(see table
	i -	G ON	G ON	G ON	Ĭ	Voltage / SOC generator start	10,0 12,0 V	
	j <u> </u>	$\downarrow$	$\downarrow$	GOVR		SOC generator stop	1 125 %	
		GOFF	GOFF			Voltage generator stop	11 16,5 V	
	ļ <u>-</u>	GDEL	GDEL	<u> </u>		Gen. On/off delay	1 15 min	
	<u> </u>	<u>↓</u>	SOC	SOC		Set SOC to 100	-	
	¦ -	GEXD GRUN	GEXD GRUN	GEXD GRUN		Days between generator exercise  N Min. lenght of generator exercise	2 60 days 0,0 4,0 h	
	¦ -	GDAY	GDAY	GDAY			0 60 days	
,	↓ -	الم	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-	Days since has generaled exercises	o oo aayo	
CE	EXT ⇒	See CINT						
	٦							
$AD \Rightarrow LI$	$NT \Rightarrow$	LSET				Toggle low batt status on/off	44.0 40.0 \	
	¦ -	LOFF L ON				Low battery disconnect voltage  Low battery reconnect voltage	11,0 16,0 V 10,0 12,5 V	
	¦ -	LDEL				Low battery recommed voltage  Low battery on/off delay	0 15 min	
,	↓ -	٦				2011 201101 0111011 00101	0 0	
LE	XT ⇒	see LINT						
	<u>ا۔</u>							
	VT					Set Ah to 0	<del>-</del>	
-	XT ₊J					Set Ah to 0	-	
	TV					Set Ah to 0	-	
	XT					Set Ah to 0	-	
	۲.							
	ИΑХ					Max. batt voltage since midnight	-	
	MIN					Min. batt voltage since midnight	-	
	ΓIM					Time when float started	-	
	OC MP					Batt state of charge Temperature	-	
	DLV					Open circuit voltage Solarpanel	<u> </u>	
	IST ⇒	DAY1	⇒ DAY2	⇒	⇒ DAY			
	. ً	IN	⇒ IN	$\Rightarrow$	⇒ IN	Ah collected	-	
	_	OUT	$\Rightarrow$ OUT	$\Rightarrow$	⇒ 0U		-	
	-	VMAX	⇒ VMAX	$\Rightarrow$	⇒ VM/	· ·	-	
	-	VMIN	⇒ VMIN	$\Rightarrow$	⇒ VM	•	-	
	-	FTIM SOC	⇒ FTIM ⇒ SOC	$\Rightarrow$	⇒ FTI ⇒ SO		<u> </u>	
	-	NEXT	⇒ SOC NEXT	$\Rightarrow$	⇒ SO NEX	Ÿ	<u> </u>	
	-	BACK	BACK			K Previous day	-	
	-	EXIT	EXIT		EX	T Back to main menu	-	
		↑」	↑]		<u> </u>			
	ME					Time	0,0 23,9 h	
	DLT					System voltage	12, 24, 32, 36, 48 V	(coo table 3
	ROG EG ⇒	BMAX				Program  Boost voltage	0 4 13,5 16,5 V	(see table 2
		EMAX				Equalization voltage	14,0 17,0 V	
	j	ETIM				Equalization time	0,0 2,0 h	
		EFRQ				Days between equalization	20 150 days	
	-	ABSV				Absorption voltage	13,5 15,5 V	
	-	ATIM FLTV				Absorption time Flaot voltage	0,0 4,0 h 13,5 15,0 V	
	¦ -	HYST				Hysterisis of PWM is off	0,1 1,0 V	
	i -	BRTN				Boost return voltage	11,0 13,0 V	
	j -	CHRG				Charge current limit	1 20 (40, 60) A	
	[	BFRQ				Max. days between boost cycles	1 20 Tage	
		TCMP				Temperature compenation profile	0 8	(see table 3
MC	↓ 					Function of LOAD terminal	0 11	(ana tahla
IVIC	DDE ⇒	LSET GSET				Function of LOAD terminal Function G-terminal	0 11 0 11	(see table 4
	¦ -	BSET				Function B-terminal	0 2	(see table s
	i -	BAT2				Regulation voltage 2nd battery	13,0 16,0 V	(000 1000)
	į -	PWM				PWM function of terminals	0 3	(see table
	į -	BCAP				Battery capacity	20 20.000 Ah	
		ALRM				Alarm voltage	10,0 18,0 V	•
	ļ <u> </u>	RSET				Reset system	-	
	↓ ^\IT	. ↓				French short on 199	2 15	/
	/NT ⇒_	STRT				Event-start-condition	0 15	(see table 7
•	٠ -	Setting STOP				Start value Event-stop-condition	0 15	(see table 8
	-	Setting				Stop value	V 13	(see lable (
	-	EMOD				EMOD condition	0 11	(see table 9
	-	TMOD				TMOD condition	0 14	(see table 10
		Setting				TMOD-value		
	=	EOFF ON				Display event status	-	

# Table 1: GMOD

Value	Function
0	Turn on when battery voltage falls to G ON for GDEL minutes. Turn off when
	the voltage rises to GOFF for GDEL minutes.
1	Turn on when the State of Charge (SOC%) falls to G ON % of the battery
	capacity. Turn off when the voltage rises to GOFF for GDEL minutes.
2	Turn on when SOC % falls to G ON%. Turn off when SOC% rises to GOFF%.
	(GOFF% can be greater than 100% to allow some overcharge.)
3	Manual start. When started (in the GSET screen) the generator will run for
	GRUN hours
4	Like 0 without quiet time
5	Like 1 without quiet time
6	Like 2 without quiet time

#### Table 2: PROG

- Use with liquid electrolyte lead acid batteries. The LOAD- terminal is set to turn off when the bat-tery is low.

  Use with sealed gel lead acid batteries. The LOAD- terminal is set to turn off when the bat-tery is low.
- Use with liquid electrolyte lead acid batteries. The LOAD- terminal is set to turn on at night and can be used for night lighting.
- Use with sealed gel lead acid batteries. The LOAD- terminal is set to turn on at night and can be used for night lighting.
- Program 4 enables customised adjustment of all settings.

### Table 3: TCMP

Wert	Funktion
0	-5mV/°C linear, auto sense
1	gentle curve auto sense
2	steeper curve auto sense
3	limited range curve auto sense
4	-5mV/°C linear non auto sense
5	gentle curve non auto sense
6	steeper curve non auto sense
7	limited range curve non auto sense
8	no temperature sensor

### Table 4: LSET und GSET

Value	Function	Terminal is
0	Low battery disconnect	on when function wants to disconnect
		battery
1	Low battery disconnect	off when function wants to disconnect
		battery
2	Generator control	on when function wants to run generator
3	Generator control	off when function wants to run generator
4	Event control	on when event is on
5	Event control	off when event is on
6	2nd battery charge control	on when battery 2 should charge
7	2nd battery charge control	off when battery 2 should charge
8	Alarm output	off when battery voltage < alarm setting
9	Alarm output	on when battery voltage < alarm setting
10	Shunt control	off when function wants to disconnect
		shunt load
11	Shunt control (not available if	on when function wants to disconnect
	PWM= 2 or 3)	shunt load

### Table 5: BSET

Value	Function
0	B- input used for battery negative voltage sensing
1	2nd battery voltage sensing
2	external input VEXT, used by event controller

# Table 6: PWM

Value	Function
0	No PWM used
1	PWM on SOL- terminal only
2	PWM on LOAD- terminal only
3	PWM on both

# Table 7: EVNT Start

STRT	Event starts when	Value to
		set
0	Solar panel voltage (open circuit) > setting	SOLV
1	Solar panel voltage (open circuit) < setting	SOLV
3	External voltage VEXT > setting	VEXT
3	External voltage VEXT < setting	VEXT
4	PB* is on and time > setting	TIME
5	PB* is off and time > setting	TIME
6	PBext* is on and time > setting	TIME
7	PBext* is off and time > setting	TIME
8	Repeat start at 10 min intervals if time > setting	TIME
9	Repeat start at 30 min intervals if time > setting	TIME
10	Repeat start at 1hr intervals if time > setting	TIME
11	Repeat start at 2hr intervals if time > setting	TIME
12	Time > setting	TIME
13	ExtD* is active and time > setting	TIME
14	Repeat start at a set rate (1-240 min)	RATE
15	Repeat start at a set rate (0.1-25.5h)	RATE

#### Table 8: EVNT Stop

STOP	Event stops when	Value to
		set
0	Solar panel voltage (open circuit) > setting	SOLV
1 2 3	Solar panel voltage (open circuit) < setting	SOLV
2	External voltage VEXT > setting	VEXT
3	External voltage VEXT < setting	VEXT
4	PB* is off and time > setting	TIME
4 5 6 7	PB* is on and time > setting	TIME
6	PBext* is on and time > setting	TIME
7	PBext* is off and time > setting	TIME
8	Repeat start at 1 min intervals if time > setting	TIME
9	Repeat start at 3 min intervals if time > setting	TIME
10	Repeat start at 6 min intervals if time > setting	TIME
11	Repeat start at 12 min intervals if time > setting	TIME
12	Time > setting	TIME
13	ExtD is active and time > setting	TIME
14	Stop after a set run time (1-240min)	RUN
15	Ston after a set run time (0.1-25.5h)	RIIN

#### Table 9: EMOD

EMOD	EMOD is active when:
0	Always active (i.e. EMOD condition is irrelevant)
1	PL is in Float mode
2	its night
3	it's day
4	ExtD is active
5	PL is in Float and it's night
6	PL is in Float and it's day
7	PL is in Float and ExtD is active
8	it's night and ExtD is active
9	it's day and ExtD is active
10	PL is in Float and it's night and ExtD is active
11	PL is in Float and it's day and ExtD is active

### Table 10: TMOD

TMOD	TMOD is active when	Value to set	LBD
0	Always active (TMOD irrelevant)	None	Υ
1	temperature > setting	TEMP	Υ
2	temperature < setting	TEMP	Υ
3	VEXT > setting	VEXT	Υ
4	VEXT < setting	VEXT	Υ
5	Time > setting	TIME	Υ
6	Time < setting	TIME	Υ
7	Do not use		
8	Always active (TMOD irrelevant)	None	
9	temperature > setting	TEMP	N
10	temperature < setting	TEMP	N
11	VEXT > setting	VEXT	N
12	VEXT < setting	VEXT	N
13	Time > setting	TIME	N

